

TECHNICKÝ LIST

Q-Ballz

Materiál pro výroby filmových masek

A. Popis produktu

Q-Ballz je jednokomponentní tekutina pro výrobu výtraty silikonových filmových masek. Materiál se naředí acetonem a pomocí americké retuše se nanese na silikonovou formu a model. Acetonem se okraje potom vymývají pomocí klůčku do vytracena, takže se docílí velmi jemného přechodu namodelované (např. řezné rány) a kůže. Na rány se používá Ecoflex GEL nebo Dragon Skin smíchaný se změkčovačem silikonů Slacker.

B. Skladování, trvanlivost, upozornění

Q-Ballz skladujte a používejte při teplotě ca. 23°C. Materiál spotřebujte do 6 měsíců. Otevřením ze zkracuje doba použití, zpracujte co nejdříve. Vyšší teplota zkracuje dobu skladovatelnosti.

Důležité : Nádobku po odlití materiálu ihned uzavřete.

Pozor : Q-Ballz je zápalná tekutina se zápalnými výpary. Chraňte před zdroji tepla a ohněm. Pracujte v dobře větraném prostředí. Při použití Air Brush používejte ochranu dýchacích cest, gumové rukavice, brýle a ochranný oděv.

C. Použití

Q-Ballz před použitím důkladně protřepejte !

Výroba masky:

1. Nastříkejte na formu hlavy v tenké vrstvě separátor Ease Release 200.
2. Jemným štětcem naneste tenkou vrstvu Q-Ballz.
3. Nechte zaschnout min. 10 Minut.
4. Naneste stejným způsobem ještě další vrstvy abyste dosáhli požadované tloušťky vrstvy.
5. Obvykle stačí 5 - 10 vrstev.
6. Hotovou masku nechte schnout ca. 2 hod. než ji sejmete z modelu hlavy,
7. Masku napudrujte z vnější strany mastkem.
8. Masku sejmete z modelu hlavy pomocí jemného štětečku a mastku.
9. Výtraty na masce můžete rozpustit acetonem.

Použití jako zapouzdřovacího materiálu :

1. Nastříkejte na formu v tenké vrstvě separátor Ease Release 200.
2. Q-Ballz nařeďte acetonem (ca. 3-4 díly acetonu na 1 díl Q-Ballz).
3. Americkou retuší nebo jiným nástrojem naneste tenkou vrstvu Q-Ballz na formu.
4. Nanesená vrstva musí schnout před dalšími postupy min. 10 minut.
5. Naneste stejným způsobem další vrstvy.
6. Obvykle stačí 3 - 4 vrstvy.
7. Formu vyplňte např. silikonem Ecoflex Gel nebo Dragon Skin se změkčovačem Slacker.
8. Silikon nechte vytvrdnout.
9. Naneste 3-4 vrstvy Q-Ballz.
10. Zapouzdřený objekt odformujte opatrně pomocí mastku a štětečku.
11. Výtraty můžete rozpustit acetonem.

D. Bezpečnostní pokyny

Před použitím si přečtěte pokyny a bezpečnostní listy. Produkty jsou při dodržování pokynů bezpečné. Zabraňte kontaktu se zrakem.

Všechny informace na tomto listu jsou korektní. Výrobce ani prodejce nezodpovídá za nevhodné použití materiálu.