

SLIDE STD

Přípravek pro snížení tření pro adiční silikony

A. Popis produktu

Slide STD je additív pro adiční silikony snižující jejich typické tření vůči jiným materiálům. Používá se především u masek a protéz. Snížením tření vůči pokožce usnadňuje jejich nasazení. Slide STD se míchá v předepsaném poměru s adičním silikonem a po regulérním tvrdnutí silikonu musí být ještě dodatečně po odformování vystaven 24 hod. přístupu vzduchu.

Upozornění: **Bez zbarvení silikonu barevnými pigmenty Silc-Pig nebo Ignite může zpracovaný silikon žloutnout.** Přísada Slide STD je velmi vhodná pro výrobu speciálních efektů, masek a kostýmů, jakož i v ortopedii.

Pozor ! Slide STD obsahuje alergeny a může způsobit alergické reakce u lidí alergických na ořechy, pižmo, durian. Může způsobit kožní problémy.

B. Skladování, trvanlivost

Skladujte a používejte při teplotě ca. 23°C. Uzavřený materiál by měl být zpracován do 6 měsíců. Po otevření obalu se doba trvanlivosti zkracuje, po otevření co nejrychleji zpracujte. Po odlití materiálu nádobku ihned uzavřete. Vyšší teploty zkracují trvanlivost. Při vyšších teplotách se doba zpracování a tuhnutí silikonů zkracuje.

C. Příprava

Pracujte v dobře větrané místnosti. Doporučujeme používat ochranné pomůcky (brýle, gumové rukavice, ochranný oděv s dlouhými rukávy). V žádném případě nepoužívejte latexové rukavice (možná porucha síťování). Přečtěte si technické listy s silikonu.

D. Odvážení, míchání, lití

Před použitím materiál protřepejte. Slide STD se dávákuje váhově (použijte přesnou váhu !) a přimíchává se do složky B. (Max. 1,5% váhově ku složce B)

1. Udělejte si nejprve výpočet množství jednotlivých složek
2. Odvažte odpovídající množství složky B
3. Max. 1,5% SLIDE STD v poměru ke složce B a s touto smíchejte důkladně dohromady
4. Odvažte odpovídající množství složky A a smíchejte se složkou B. Důkladně stírejte ze stěn a dna míchací nádoby.
5. Silikon slijte do jiné nádoby a znovu promíchejte.
6. Nalijte silikon do formy.

E. Zvláštnosti, vlastnosti materiálu

Aby vznikl požadovaný efekt je nutné nechat výrobek po odformování min. 24 hod. na vzduchu.

Upozornění : Poté kdy vznikl požadovaný efekt nebudou na něm již držet lakovací silikony (Psycho Paint, Fuse FX). Tyto je nutné nanášet ihned po odformování.

Upozornění : V případě, že by ze silikonu s přísadou Slide STD byla vyrobena forma a odlévaly by se do ní polyuretany nebo jiné pryskyřice, je nutné použít separátor Ease Release 200.

F. Bezpečnostní pokyny

Pozor ! Slide STD obsahuje alergeny a může lidem citlivým na ořechy způsobit reakce na pokožce. Takové osoby nesmí materiál používat.

Bezpečnostní listy jsou ke stažení na našich stránkách, doporučujeme je přečíst. Všechny produkty firmy Smooth-on jsou při dodržování pokynů bezpečné. Zabráňte kontaktu se zrakem, používejte ochranné brýle.

Silikonové polymery nejsou očím nebezpečné, ale mohou způsobit jejich podráždění. V případě kontaktu vymývejte oči 15 minut vodou a vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc. Z pokožky omyjte mýdlovou vodou.)

Důležité : Všechny údaje v tomto listu jsou korektní. Výrobce ani dodavatel nepřebírá zodpovědnost za nevhodné použití materiálu.