

So-Cure

Technický list

SO-CURE® Cure Accelerator je aditivum určené k urychlení doby vytvrzování některých uretanových pryskyřic Smooth-On bez výrazného ovlivnění konečných fyzikálních vlastností.
To umožňuje mnohem rychlejší odformování.

ZPRACOVÁNÍ

PŘÍPRAVA

Bezpečnost - Používejte v řádně větraném prostoru. Noste ochranné brýle, dlouhé rukávy a gumové rukavice pro minimalizaci rizika kontaminace.

Skladujte a používejte materiál při pokojové teplotě 23°C.

Tento produkt má omezenou trvanlivost a měl by být co nejdříve použit.

MĚŘENÍ A MÍCHÁNÍ

Urychlovač se přidává do složky B podle hmotnosti a měl by být důkladně smíchaný se složkou B před přidáním složky A.

Důležité: Urychlovač výrazně snižuje dobu zpracovatelnosti (dobu, kterou musíte míchat a nalévat materiál).

Příklad: Chcete-li snížit dobu odformování Task 4 ze 16 hodin na 30 minut, přidejte 2,5 gramu urychlovače do 100 gramů Task 4 Part B. Promíchejte důkladně jednu minutu a stírejte při tom materiál ze stěn a dna nádoby. Dále přidejte 100 gramů části A a důkladně míchejte jednu minutu. Pracujte rychle, protože doba zpracovatelnosti je asi 10 minut. Za 30 minut lze polyuretanový odlitek vyjmout z formy. Konečných fyzikálních vlastností bude dosaženo přes noc.

Před použitím si přečtěte bezpečnostní listy.

Všechny Smooth-On produkty jsou bezpečné, pokud jsou dodržovány bezpečnostní pokyny.

Materiály uskladněte mimo dosah dětí.

Při práci dostatečně větrejte a používejte ochranu zraku a pokožky.

Při kontaktu s kůží a očima může způsobit podráždění.

Při kontaktu s očima proplachujte oči čistou vodou po dobu 15 minut a vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.

Z pokožky odstraňte mýdlem a vodou.

DŮLEŽITÉ - Informace obsažené v tomto bulletinu jsou považovány za správné.

Uživatel určí vhodnost produktu pro zamýšlenou aplikaci a přebírá veškerá rizika a odpovědnost.

Vždy doporučujeme provést zkoušky v malém.