

TECHNICKÝ LIST

Sonite Wax

Voskový plnič pórů

A. Popis produktu

Sonite Wax je měkká vosková pasta sloužící k zaplnění pórovitých povrchů. Podporuje také separaci polyuretanového kaučuku a tekutých pryskyřic. I tak je ale zapotřebí separace pomocí Universal nebo Ease Release. Detailní informace naleznete u technických listů uvedených separátorů.

B. Použití, trvanlivost

Skladujte a používejte při teplotě 23°C. Tento produkt má omezenou životnost a měl by být co nejdříve zpracovaný.

Je nutné používat ochranu zraku, gumové rukavice a ochranný oděv.

Na hladké povrchy je možné nanášet Sonite Wax hadříkem. Přebytkovou vrstvu setřete. Pro aplikaci štětcem nebo stříkáním je možné upravit viskozitu petrolejem nebo lihem. U velmi porézních podkladů doporučujeme nanést jednu vrstvu a po jejím zaschnutí ještě jednu. Po nanesení poslední vrstvy nechte ca. 20-30 vyschnout.

Sonite Wax je možné jemnou látkou nebo kartáčem vyleštit. Při odlévání polyuretanovým kaučukem je nutné ještě navíc použít separátor Universal nebo Ease Release 200. Doporučujeme vždy nejprve provést malé testy.

C. Technický servis, bezpečnostní pokyny

Sonite Wax obsahuje terpentýn a je třeba ho chránit před teplem, otevřeným ohněm a statickou elektřinou. Skladujte v chladnějších prostorách.

Pracujte v dobře větraných prostorách.

Při kontaktu s pokožkou důkladně omyjte mýdlovou vodou.

Zabraňte přístupu dětem.

První pomoc :

Při kontaktu se zrakem 15 minut vyplachujte vodou a okamžitě vyhledejte lékaře.

Při dlouhodobém dráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Při kontaktu s pokožkou důkladně umyjte mýdlovou vodou.

Při požití nevyvolávejte zvracení a ihned vyhledejte lékaře.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.