

TECHNICKÝ LIST

FAST CAT 30

Urychlovač pro Mold Max 30

A. Popis produktu

Fast Cat 30 zkracuje výrazně dobu tuhnutí silikonu Mold Max 30. Použije-li se místo složky B nebo se složkou B zkrátí dobu odformování ze 24 hodin až na 30 minut. Zároveň se zkracuje i doba zpracování.

B. Možnosti míchání

Fast Cat 30 jako náhrada za standardní složku B Mold Max 30

Míchání váhově	100 dílů složky A Mold Max 30 : 10 dílům Fast Cat 30	100 dílů složky A Mold Max 30 : 15 dílům Fast Cat 30
Doba zpracování	10 min.	5 min.
Doba odformování	1 hod.	30 min.

Fast Cat 30 jako přísada ke složce B Mold Max 30

Míchání váhově	100 dílů složky A Mold Max 30 : 8 dílům B Mold Max 30 : 2 dílům Fast Cat 30	100 dílů složky A Mold Max 30 : 5 dílům B Mold Max 30 : 5 dílům Fast Cat 30
Doba zpracování	35 min.	20 min.
Doba odformování	4 hod.	2 hod.

C. Skladování, trvanlivost, příprava

UreCoat skladujte a zpracovávejte při teplotě ca. 23°C. Po otevření nádob se zkracuje trvanlivost materiálu, spotřebujte co nejdříve. Ihned po odlití materiálu nádobu zavřete. Vyšší teplota zkracuje dobu trvanlivosti materiálu.

Používejte ochranu očí, gumové rukavice a ochranný oděv s dlouhými rukávy.

D. Odvážení, míchání, lití

Používejte přesnou váhu. Fast Cat 30 se vždy váží smíchaný jen s dílem A nebo jako předmíchaná přísada se složkou B.

1. Určit celkovou hmotnost a následně váhové díly jednotlivých komponentů
2. Odvážit odpovídající množství složky B
3. Odvážit podíl Fast Cat 30 v poměru k dílu B a smíchat
4. Odvážit množství složky A a smíchat se složkou B
5. Směs přelit do nové nádoby
6. Event. odvakovat - eliminovat bublinky ve směsi
7. Lít silikon od nejnižšího místa

Přečtěte si také technický list silikonu.

E. Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si před použitím bezpečnostní list. Všechny Smooth-On materiály jsou při dodržování předepsaných bezpečnostních pokynů bezpečné.

Pracujte pouze ve větraných prostorách a s ochranou dýchacích cest.

Silikonové polymery nejsou očím nebezpečné, ale mohou způsobit podráždění.

Používejte ochranu zraku. V případě kontaktu vyplachujte 15 minut vodou a navštivte neprodleně lékaře. Z pokožky umyjte mýdlovou vodou.

Důležité : Uvedené údaje jsou korektní. Výrobce ani dodavatel nepřebírá zodpovědnost za nesprávné použití materiálu.

Před každou prací si proveďte malé zkoušky.