

13



Stáhněte okraje modelovacími nástroji do vytracena. Okraje by neměly být rozřepené.

14



Pomocí razítek můžete jednoduše zhotovit texturu. Ke snížení lepivosti silikonu k razítku můžete použít 99% isopropanol.

15



Pro permanentní malbu můžete použít také pigmenty Fuse FX Lackiersilikon.

16



Nechte silikon vč. podkladů vytvrdit min. 1 hod. při 80°C v troubě.

17



Před sejmutím prosthetiky musí být nejprve opatrně odstraněny okraje silikonu.

18



Vytvrzenou modelovací hmotu Super Sculpey můžete nyní oddělit od silikonu.

19



Derma-Tac je kontaktní lepidlo na kůži. Potřete jím okraje prosthetiky a nechte pár sekund zavadnout.

20



Lepidlo nanášejte na kůži postupně a před přilepením prosthetiky nechte krátce zavadnout. V případě potřeby můžete výtraty vyhladit pomocí Skin Slash.

21



Nyní je možné prosthetiku dobarvit make-upem.

22



Pomocí Derma-Tac Remover se dá lepidlo velmi rychle a jednoduše odstranit.

23



Použitím odstraňovače lepidla Remover budou mít okraje prosthetiky tendenci se kroutit. Poté co se odstraňovač lepidla odpaří uložte silikonový výrobek na výchozí formu.

24



Prosthetika je připravena k novému použití.