

# TECHNICKÝ LIST

## Skin Tite

adiční silikon pro výrobu tržných ran a jako lepidlo na kůži

### A. Popis produktu

Skin Tite je víceúčelový dvoukomponentní adiční silikon pro následující použití :

1. Lepidlo silikonových masek, tržných ran, jizev a protetiky na kůži.
2. Modelovací silikon na tržné rány, jizvy apod. Skin Tite se míchá s pigmenty Silc-Pig a tixotropní přísadou Thi-Vex.
3. Licí hmota na negativní formy ( např. imitaci kůže ).

Skin Tite je stabilní, elastický a poddává se pohybům kůže i na prstech, kolenou nebo lokti. Na kůži se nenanáší žádný separátor. Materiál je certifikován pro styk s pokožkou.

### B. Technická data

Míchání objemově	1A : 1B
Míchání váhově	1A : 1B
Viskozita směsi ( mPas)	natíratelný
Spec. hmotn. ( g/cm <sup>3</sup> )	1,07
Barva	mléčná průsvitná
Doba zpracování ( min. )	3 v závislosti na teplotě těla
Odformování ( min. )	5 v závislosti na teplotě těla

### C. Skladování, trvanlivost

Skladujte a používejte při teplotě ca. 23°C. Po otevření nádob se zkracuje doba trvanlivosti. Zbytek materiálu zpracujte co nejdříve. Po otevření ihned opět zavřete. Vyšší teploty zkracují trvanlivost, ale i dobu zpracování a tuhnutí.

### D. Příprava, odstranění rizik

Pro ujištění se, že model není na silikon alergický doporučujeme provést malý test na hřbetu ruky. Při negativní reakci v práci nepokračujte.

Některé olejové kosmetické krémy nebo také modelovací hmoty obsahující síru mohou zapříčinit poruchy síťování. Silikon zůstane lepkavý na povrchu nebo dokonce v celé vrstvě. Doporučujeme na konkrétním místě provést malý test.

I když to není nezbytně nutné, separátor usnadní sejmutí formy.

Lijete-li Skin Tite do formy z adičního silikonu je nutná kvalitní separace pomocí Ease Release 200 nebo Fuse FX Royal Jel-E. Skin Tite nelijte do forem z kondenzačních silikonů, porucha síťování je velmi pravděpodobná.

### E. Míchání, barvení

Materiály skladujte a používejte při teplotě 23°C. Míchací nádoby a míchačky musí být čisté. Skin Tite se míchá v poměru 1:1 váhově i objemově.

Pigmenty Silc-Pig nebo Fuse FX se smíchají nejprve ve složce B. Poté se přidá složka A. Míchejte intenzivně 1-2 minuty. Stírejte při míchání silikon ze stěn i dna míchací nádoby.

### F. Použití jako lepidlo na kůži

Očistěte pokožku od krémů a nečistot. Po smíchání složek Skin Tite naneste silikon na silikonový objekt a přidržte na kůži dokud materiál neztuhne. Natřete dodatečně malé množství na okraje objektu a štětcem nebo klůčkem namočeným v alkoholu je přitlačte k pokožce a vytírejte do vytracena. S divadelní kosmetikou následně docílíte jemného výtratu.

### G. Modelace přímo na kůži

Po smíchání složek přidejte pár kapek tixotropní přísady Thi-Vex aby silikon nestékal. Naneste Skin Tite na pokožku. Modelovacími nástroji vytvarujte jizvu. Pro jemné výtraty použijte štětec a alkohol.

### H. Použití jako modelovací hmoty přímo na kůži

Skin Tite je možné lít do negativních forem ze silikonu ( pouze adičního ), sádry, pryskyřic apod. Jako snadno omyvatelný separátor je možné použít směs Jaru a alkoholu v poměru 1:2. Nátěr nechte ca. 30 zaschnout. Nalijte do formy Skin Tite probarvený do odstínu kůže. Po vytvrdnutí a vyjmutí z formy omyjte teplou vodou. Po uschnutí nalepte pomocí Skin Tite na kůži. Divadelní kosmetikou docílíte jemného výtratu. Po odstranění jizvy z kůže je silikonová jizva opět použitelná. Jizvy lze z pokožky snadno sejmut, práci Vám usnadní např. dětský olej.

### I. Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si před použitím bezpečnostní list. Všechny Smooth-On materiály jsou při dodržování předepsaných bezpečnostních pokynů bezpečné.

Zabraňte kontaktu se zrakem, silikonové polymery jsou pro oči bezpečné, ale podráždění není vyloučené. V případě kontaktu vyplachujte 15 minut vodou a navštivte ihned lékaře. Potřísněnou pokožku omyjte mýdlovou vodou.

Důležité : Všechny uvedené údaje jsou korektní. Výrobce ani dodavatel nepřebírá zodpovědnost za nevhodně zvolený materiál či špatné zpracování.